



Официальный дилер
Metabo в Украине


metabo-ukraine.com

Инструкция по эксплуатации

Декларация соответствия

Мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует стандартам * и требованиям директив **. Испытания типового образца *** проведены ****.

1. Конструкция круглопильного станка (в стандартной комплектации)



Конструктивные элементы / элементы управления

- 1 распорный клин
- 2 кожух
- 3 универсальный упор
- 4 толкатель
- 5 выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ)
- 6 штанга для торцевания (поворотная ручка не смонтирована)
- 7 зажимный винт для фиксации угла наклона

Rechte Seite = Правая сторона

- 8 маховичок для регулирования высоты пропила
- 9 поворотная ручка для изменения угла наклона
- 10 блокировочный рычаг узла продольного перемещения
- 11 установочный винт ножки
- 12 складные ножки
- 13 регулировочный винт узла отвода пильного диска
- 14 патрубок для присоединения к установке для отсасывания стружки
- 15 держатели для наматывания кабеля

Инструменты

- торцовый шестигранный ключ 8 мм

Документация

- инструкция по эксплуатации
- перечень запасных частей

Содержание

1. Конструкция круглопильного станка (в стандартной комплектации)
2. Обязательно прочтите!
3. Указания по технике безопасности
 - 3.1 Назначение
 - 3.2 Общие правила техники безопасности
 - 3.3 Символы на станке
 - 3.4 Защитные приспособления
4. Особенности изделия
5. Элементы управления
6. Ввод в эксплуатацию
 - 6.1 Установка станка
 - 6.2 Монтаж
 - 6.3 Присоединение к установке для отсасывания стружки
 - 6.4 Соединение с электросетью
7. Выполнение работ
 - 7.1 Режим подачи заготовки
 - 7.2 Режим подачи пильного диска
8. Уход и техническое обслуживание
 - 8.1 Замена пильного диска
 - 8.2 Юстировка шкал
 - 8.3 Настройка упоров узла наклона пильного диска
 - 8.4 Регулировка амортизатора
 - 8.5 Очистка станка
 - 8.6 Контроль и замена угольных щеток
 - 8.7 Хранение станка
 - 8.8 Обслуживание
9. Транспортировка
10. Рекомендации
11. Поставляемая оснастка
12. Ремонт
13. В защиту окружающей среды
14. Решение проблем и устранение неисправностей
15. Технические характеристики

2. Обязательно прочтите!

При составлении этой инструкции особое внимание уделялось возможности быстрого освоения Вами станка и обеспечению безопасной работы с ним. Пожалуйста, обратите внимание на ряд указаний, связанных с изучением и хранением инструкции.

- Перед вводом станка в эксплуатацию полностью и внимательно изучите данную инструкцию, обратив особое внимание на указания по технике безопасности.
- Эта инструкция рассчитана на лиц, обладающих базовыми техническими знаниями и навыками обращения с оборудованием, аналогичным описываемому в ней станку. Если Вы никогда не работали на таком оборудова-

нии, следует обратиться за помощью к лицам, имеющим такой опыт.

- Сохраните всю поставляемую вместе со станком документацию для возможного повторного обращения к ней. Сохраните также чек (квитанцию на покупку) для возможного предъявления гарантийных претензий.
- В случае перепродажи станка или сдачи его в аренду передайте вместе с ним всю документацию, входящую в объем поставки.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникающий из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации.

В инструкции использованы следующие символы для привлечения внимания к важной информации:



Опасность!
Предупреждение об опасности нанесения вреда здоровью или ущерба окружающей среде.



Опасность поражения электрическим током!
Предупреждение об опасности удара током.



Опасность механического травмирования!
Предупреждение об опасности получения травмы в результате захвата подвижными элементами частей тела или предметов одежды.



Внимание!
Предупреждение об опасности нанесения имущественного ущерба.



Указание:
важная дополнительная информация.

- Цифры на иллюстрациях (1, 2, 3, ...) – обозначают отдельные детали, – следуют по порядку номеров, – соответствуют аналогичным цифрам в скобках (1), (2), (3) ..., приведенным в соседнем тексте.
- Указания по выполнению операций, требующих соблюдения определенной очередности, пронумерованы.
- Указания, не требующие соблюдения очередности, маркированы точками.
- Перечисления выделены штрихами.

3. Указания по технике безопасности

3.1 Назначение

Станок предназначен для продольной и поперечной распиловки массивной древе-

сины, древесины с отделкой, древесностружечных и столярных плит, полимерных материалов и металлов.

Пиление металлов может осуществляться лишь с учетом следующих ограничений:

- необходимо использование подходящего пильного диска (№ для заказа см. в разделе "Технические характеристики");
- не допускается пиление круглых профилей;
- толщина разрезаемого материала не должна превышать 20 мм;
- не допускается пиление твердосплавных материалов и закаленных металлов.

Заготовки круглого сечения должны распиливаться только с использованием подходящего крепежного приспособления, поскольку вращающийся пильный диск может вызывать их вращение.

При пилении плоских заготовок, установленных на ребро, необходимо использовать подходящий упор для их безопасного перемещения.

Станок не должен использоваться для выборки пазов с регулировкой наклона пильного диска.

Любое применение, отличное от вышеописанных, рассматривается в качестве применения не по назначению. Применение станка не по назначению, внесение в него конструктивных изменений или использование деталей, не проверенных производителем и не разрешенных им к применению, могут привести к нанесению непредсказуемого ущерба!

3.2 Общие правила техники безопасности

- При эксплуатации станка следует соблюдать приведенные ниже указания по технике безопасности, направленные на предотвращение угрозы нанесения вреда здоровью людей или имущественного ущерба.
- Соблюдайте также специальные указания по технике безопасности, содержащиеся в разделах инструкции.
- В необходимых случаях следует также соблюдать законодательные предписания и правила техники безопасности, распространяющиеся на эксплуатацию круглопильных станков.



Общие источники опасностей!

- Содержите рабочее место в чистоте – беспорядок увеличивает опасность возникновения несчастных случаев.
- При выполнении работ будьте внимательны, тщательно обдумывайте свои действия и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте на станке, если не можете целиком сконцентрироваться на выполняемой работе.
- Принимайте во внимание условия окружающей среды. Позаботьтесь о хорошем освещении.
- Избегайте неустойчивых положений тела, позаботьтесь о наличии устойчивой опоры и возможности постоянного сохранения равновесия.
- Обработывая длинные заготовки, используйте подходящие приспособления для их удержания.

- Не эксплуатируйте станок вблизи от мест нахождения горючих жидкостей или газов.
- Ввод данного станка в эксплуатацию и выполнение работ на нем должны осуществляться только лицами, знакомыми с принципами управления круглопильными станками и исходящими от них опасностями. Несовершеннолетние могут допускаться к проведению работ со станком только в рамках производственного обучения под надзором наставника.
- Не допускайте посторонних лиц (в особенности детей) в опасную зону. В процессе эксплуатации не допускайте контакта посторонних лиц с элементами станка или сетевым кабелем.
- Не перегружайте станок – используйте его лишь для выполнения работ, соответствующих параметрам его производительности (см. "Технические характеристики").



Опасность поражения электрическим током!

- Не подвергайте станок воздействию дождя.
- Не используйте станок во влажной среде или сырых помещениях.
- При проведении работ на станке избегайте соприкосновения частей тела с заземленными предметами (например, радиаторами отопления, трубами, печами, холодильниками).
- Не пользуйтесь сетевым кабелем не по назначению.



Опасность травмирования подвижными частями станка!

- Не включайте станок без смонтированных защитных приспособлений.
- Всегда сохраняйте достаточную дистанцию до вращающегося пильного диска. В необходимых случаях пользуйтесь подходящими приспособлениями для подачи заготовок. В процессе работы сохраняйте достаточную дистанцию до движущихся частей станка.
- Перед удалением из рабочей зоны пильного диска обрезков заготовок, остатков древесины и т. п. дождитесь полной его остановки.
- Не затормаживайте останавливающийся пильный диск нажимом на его боковую сторону.
- Перед проведением работ по техническому обслуживанию убедитесь в том, что станок отсоединен от электросети.
- Убедитесь в том, что на момент включения (например, после проведения работ по техническому обслуживанию) в станке не осталось монтажных инструментов или незакрепленных деталей.
- Отключайте станок на время перерывов в проведении работ.



Опасность травмирования неподвижным пильным диском!

- Замену пильных дисков следует производить в перчатках.
- Храните пильные диски в условиях, исключающих нанесение травм другим лицам.



Опасность обратного удара (захвата заготовки пильным диском и отбрасывания ее в сторону оператора)!

- Работайте только с правильно установленным распорным клином.
- Не перекашивайте подаваемые заготовки.
- Обращайте внимание на то, чтобы пильный диск соответствовал материалу заготовки.
- Для распиловки тонких заготовок или заготовок с тонкими стенками используйте только пильные диски с мелкими зубьями.
- Пользуйтесь всегда только острыми пильными дисками.
- В сомнительных случаях контролируйте заготовки на предмет отсутствия посторонних тел (например, гвоздей или шурупов).
- Обрабатывайте только заготовки с размерами, допускающими надежное удержание в процессе пиления.
- Никогда не пилите одновременно несколько заготовок (в т. ч. в виде связок) – существует опасность возникновения несчастного случая из-за неконтролируемого захвата отдельных заготовок пильным диском.
- Удаляйте из рабочей зоны небольшие обрезки заготовок, остатки древесины и т. п. (предварительно выключив станок и дождавшись останова пильного диска).



Опасность захвата подвижными частями!

- Обращайте внимание на то, чтобы в процессе работы исключались захват и затягивание вращающимися частями станка частей тела или предметов одежды (**не надевайте** галстук, перчатки, одежду с широкими рукавами; если у Вас длинные волосы, обязательно зафиксируйте их сеткой).
- Ни в коем случае не обрабатывайте заготовки с прикрепленными
 - тросами,
 - шнурами,
 - лентами,
 - проводами,
 - проволокой или иными подобными предметами.



Опасность, связанная с недостаточностью мер индивидуальной защиты!

- Используйте средства защиты органов слуха.
- Носите защитные очки.
- Надевайте пылезащитный респиратор.
- Носите подходящую спецодежду.
- При проведении работ на открытом воздухе рекомендуется использование нескользкой обуви.



Опасность, связанная с древесной пылью!

- Пыль некоторых пород древесины (в частности, дубовой, буковой, ясеневой) является канцерогенной. Ее вдыхание представляет опасность для здоровья. Работайте только с использованием системы отсасывания, параметры которой удовлетворяют значениям, приведенным в разделе "Технические характеристики".
- Обращайте внимание на то, чтобы в процессе выполнения работ в окружающую среду попадало как можно меньше древесной пыли:
 - удаляйте отложения древесной пыли из рабочей зоны (не путем сдувания!);
 - устраняйте неплотности в системе отсасывания,
 - позаботьтесь о надлежащей вентиляции.



Опасность, связанная с внесением конструктивных изменений или применением не разрешенных производителем деталей!

- Монтаж станка должен осуществляться в точном соответствии с данной инструкцией.
- Используйте только разрешенные производителем узлы и детали. Это условие распространяется, в частности, на
 - пильные диски (номера для заказа приведены в разделе "Поставляемая оснастка");
 - защитные приспособления (номера для заказа приведены в перечне запасных частей).
- Не вносите в узлы / детали конструктивных изменений.



Опасность, связанная с неисправностью станка!

- Тщательно ухаживайте за станком и его оснасткой. Следуйте предписаниям по проведению технического обслуживания.
- Перед каждым применением контролируйте станок на предмет отсутствия повреждений. Перед включением станка необходимо удостовериться в том, что его предохранительные / защитные устройства, а также возможные детали, имеющие незначительные повреждения, исправно работают и выполняют предусмотренные функции. Необходимо также убедиться в исправности подвижных частей и исключении их заклинивания. Все детали должны быть правильно смонтированы. Они должны удовлетворять всем требованиям исправной и безопасной работы станка.
- Поврежденные защитные приспособления или другие детали должны ремонтироваться или заменяться в авторизованной специализированной мастерской. Поврежденные выключатели следует заменять в мастерской сервисной службы. Не эксплуатируйте станок с поврежденным выключателем.

телем, не обеспечивающим надежно-го включения и выключения.

- Ручки и органы управления должны быть всегда сухими и не загрязненными маслосмазочными материалами.



Опасность, связанная с шумом!

- Пользуйтесь средствами защиты органов слуха.
- Обращайте внимание на то, чтобы распорный клин не погнулся. Деформированный клин прижимает заготовку к боковой стороне пильного диска, что приводит к созданию повышенного шума.

3.3 Символы на станке



Опасность! Игнорирование последующих предупреждений может повлечь за собой нанесение тяжкого вреда здоровью или имущественного ущерба.



Изучите инструкцию по эксплуатации.



Не прикасайтесь к вращающемуся пильному диску.



Носите защитные очки.



Пользуйтесь средствами защиты органов слуха.



Не эксплуатируйте станок во влажной среде или в сырых помещениях.



При эксплуатации в режиме ручной подачи заготовки (как у обычного круглопильного станка с рабочим столом) пильный диск фиксируется по центру стола, а при выполнении регулировочных операций – в переднем положении.


При эксплуатации в режиме подачи пильного диска производится фиксация заготовки, а пильный диск тянется вперед.

1800 min	1
2400 min	2
3000 min	3
3500 min	4
4000 min	5
4500 min	6

Настройка частоты вращения для различных материалов (см. раздел "Элементы управления" / "Регулятор частоты вращения").

min = МИН

Информация на фирменной табличке:




- 16 производитель
- 17 серийный номер
- 18 обозначение станка
- 19 параметры электродвигателя (см. также "Технические характеристики")
- 20 год выпуска
- 21 знак CE (свидетельство соответствия станка директивам ЕС – на основании декларации)
- 22 допустимые размеры пильных дисков

3.4 Защитные приспособления

Кожух

Кожух (23) защищает оператора от случайного прикосновения к пильному диску и разбрасываемых опилок.

Работы должны производиться только со смонтированным кожухом.



Распорный клин

Распорный клин (24) препятствует захвату заготовки поднимающимися вверх зубьями и ее отбрасыванию в сторону оператора.


Работы должны производиться только со смонтированным распорным клином.

Элементы защиты от контакта с пильным диском

Для предотвращения случайного прикосновения к пильному диску предусмотрены следующие конструктивные элементы:

- профилированная вставка (25) стола,
- крышка защитного короба (26) пильного диска,
- защитный элемент (27).


Работы должны производиться только при установленных элементах защиты.



Толкатель

Толкатель (28) используется в качестве вспомогательного приспособления для подачи заготовок, оберегающего руку от случайного соприкосновения с пильным диском.

Толкатель должен применяться во всех случаях, когда расстояние между пильным диском и параллельным упором не превышает 120 мм.



mm = мм

4 Особенности изделия

- Функция подачи пильного диска для выполнения точных пропилов.
- Точная регулировка угла наклона в пределах от $-1,5^\circ$ до $46,5^\circ$.
- Регулирование высоты пропила до 70 мм.
- Расположение всех основных органов управления с лицевой стороны.
- Электронное регулирование частоты вращения:
 - плавный пуск электродвигателя;
 - низкая нагрузка на электросеть;
 - поддержание постоянной частоты вращения пильного диска независимо от нагрузки, обеспечивающее постоянное высокое качество распиловки;
 - изменение частоты вращения в пределах 2500 – 4500 об/мин.
- Электронное устройство защиты электродвигателя, реагирующее на ток перегрузки, отключает электродвигатель в случае блокировки (например, вследствие заклинивания пильного диска).
- Реле минимального напряжения препятствует самопроизвольному включению станка при восстановлении


электроснабжения после исчезновения напряжения в сети.

- Компактная конструкция обеспечивает быструю и удобную транспортировку.
- Складные ножки – идеальное решение для эксплуатации при проведении монтажных работ.
- Универсальный упор входит в комплект поставки.

5. Элементы управления

Выключатель

- Включение = нажатие зеленой кнопки (29) выключателя.
- Выключение = нажатие красной кнопки (30) выключателя.





Указание:


При исчезновении сетевого напряжения срабатывает реле минимального напряжения, препятствующее самопроизвольному включению станка после восстановления напряжения. В таком случае необходимо еще раз нажать кнопку выключателя для включения станка.

Регулятор частоты вращения


Регулятор (31) обеспечивает ступенчатую регулировку частоты вращения вала электродвигателя. Задаваемые частоты:




1 = 1800 об/мин:
для распиловки профилированных заготовок из меди, никеля, латуни, цинка.




2 = 2400 об/мин:
для распиловки алюминиевых профилей.




3 = 3000 об/мин:
для распиловки профилированных полимерных материалов.



4 = 3500 об/мин:
для распиловки плит, облицованных шпоном.



5 = 4000 об/мин:
для распиловки массивной древесины.




6 = 4500 об/мин:
для распиловки столярных плит.

Штанга (тяга) для торцевания

Эта штанга обеспечивает перемещение пильного диска вперед при работе в режиме подачи пильного диска.

- Повернуть поворотную ручку (32) против часовой стрелки до упора: после этого появляется возможность продольного перемещения пильного диска путем вытягивания штанги за ручку.


Отпускание поворотной ручки (32) приводит к автоматическому возврату пильного диска в заднее конечное положение. Штанга автоматически фиксируется при достижении конечного положения.



Блокировочный рычаг


Этот рычаг используется для фиксации штанги.

- Нажимом перевести рычаг (33) в нижнее положение = штанга не зафиксирована.
- Перевести рычаг (33) в верхнее положение = штанга фиксируется в переднем или центральном положении.




Маховичок для регулирования высоты пропила

Высота пропила может быть изменена вращением маховичка (34).



Поворотная ручка для изменения угла наклона

Поворотная ручка (35) позволяет плавно изменять угол наклона в пределах от 0° до 45°.



Зажимный винт

Чтобы установленный угол наклона не изменялся в процессе пиления, необходимо зафиксировать его при помощи зажимного винта (36).

Ограничитель угла наклона


Узел изменения углового положения оснащен эксцентриковыми шайбами, находящимися в позициях 0° и 45° и выполняющими функцию упоров. Для выполнения специальных наклонных пропилов возможно увеличение угла наклона в обоих направлениях на 1,5°.

- Вытащить ограничитель угла наклона (37) и перевести его через правую эксцентриковую шайбу = угол наклона пильного диска может изменяться в диапазоне от -1,5° до 45°.
- Вытащить ограничитель угла наклона (37) и перевести его через левую эксцентриковую шайбу = угол наклона пильного диска может изменяться в диапазоне от 0° до 46,5°.



Указание:

Ограничитель угла наклона автоматически сбрасывается в исходное положение при повторной установке угла в пределах от 0° до 45°.




Универсальный упор

Салазки универсального упора устанавливаются в направляющий профиль стола и фиксируются зажимным винтом (40).


При работе в режиме подачи пильного диска универсальный упор может использоваться для распиловки под углом:

- ослабить барашковую гайку (39) и установить требуемый угол резания.



При работе в режиме подачи заготовки универсальный упор может использоваться в качестве параллельного упора:

- ослабить рукоятку зажима (41) и установить требуемую ширину резания.



Профилированная рейка упора может быть снята после ослабления эксцентрика (38) и установлена в другом положении.

- Высокая грань = для пиления высоких заготовок (макс. 70 мм).



Указание:

Для работы с подачей пильного диска необходимо устанавливать профилирован-


ную рейку упора так, чтобы заготовка прилегала к ее высокой грани.

- Низкая грань =
 - для распиловки плоских заготовок;
 - при наклонном положении пильного диска (использование станка в режиме подачи заготовки).

6. Ввод в эксплуатацию

6.1 Установка станка

- Воспользовавшись помощью другого лица, извлечь станок из упаковки.
- Уложить станок на бок, как это показано на рисунке.
- Отсоединить фиксирующую скобу (42) и расправить ножки.
- Перевести все четыре установочных винта (44) в конечное положение. При необходимости вывинтить установочные винты.
- Крепко завинтить установочные винты для надежной фиксации ножек в конечном положении.



- Поставить станок на ножки.
- Компенсировать возможные неровности пола при помощи регулятора высоты (43).

6.2 Монтаж



Опасность!

Распорный клин и кожух относятся к защитным устройствам и должны быть смонтированы в целях обеспечения безопасной работы.

Выравнивание распорного клина



Указание:

Станок поставляется с уже установленным распорным клином. Выравнивание распорного клина при вводе станка в эксплуатацию требуется только в случае смещения, произошедшего при транспортировке.


- Вращением маховичка перевести пильный диск в самое верхнее положение.
- Проконтролировать положение распорного клина:
 - расстояние между внешним краем пильного диска и распор-

ным клином должно составлять 3 – 5 мм;


- клин должен быть расположен в одной плоскости с пильным диском.

Дальнейшие операции выполняются только при необходимости регулировки.

- Отвинтить профилированную вставку (45) стола и снять ее.



- Ослабить болты (46) крепления распорного клина.




max. 5 mm = макс. 5 мм

Регулировка расстояния до пильного диска:

- Переместить распорный клин (47) в верхнее или нижнее положение:
 - верхнее положение: при отрезании (выполнении сквозных пропилов) клин должен выступать над пильным диском;
 - нижнее положение: для выполнения несквозных пропилов.
- Затянуть болты (46) крепления распорного клина.
- Ослабить винт (48) с внутренним шестигранником (вращением **по часовой стрелке!**) и отрегулировать положение распорного клина: расстояние между внешним краем пильного диска и клином должно быть в пределах 3 – 5 мм.
- Затянуть винт (48) с внутренним шестигранником (вращением **против часовой стрелки!**).

Регулировка бокового положения: распорный клин (52) и пильный диск должны находиться точно в одной плоскости.


9. Слегка ослабить оба винта с внутренним шестигранником, удерживающие крышку защитного короба пильного диска.
10. Поднять крышку и вывести ее из зацепления с верхним креплением.
11. При помощи винтов (49) выровнять распорный клин так, чтобы он оказался в одной плоскости с пильным диском.



12. Установить крышку и крепко затянуть оба винта с внутренним шестигранником.
13. Закрепить профилированную вставку стола.


Установка кожуха

1. Вращением маховичка перевести пильный диск в самое верхнее положение.
2. Насадить кожух (51) на распорный клин (52).
3. Крепко затянуть кожух ручкой зажима (50).



Монтаж поворотной ручки на штанге

1. Навинтить поворотную ручку (53) на штангу (56).
2. Контргайкой (55) зафиксировать поворотную ручку на штанге. Для этого необходимо удерживать гайку (54) гаечным ключом и крепко затянуть контргайку (55).



6.3 Присоединение к установке для отсасывания стружки



Опасность!

Вдыхание пыли некоторых пород древесины (в частности, дубовой, буковой и ясеневой) может провоцировать онкологические заболевания. При проведении работ в закрытом помещении необходимо использовать пригодную установку для отсасывания стружки. Такая установка должна удовлетворять следующим требованиям:

- всасывающий шланг должен подходить к диаметру патрубка для его присоединения (на кожухе – 38 мм, на защитном коробе – 58/43 мм);
- необходимый расход воздуха $\geq 460 \text{ м}^3/\text{ч}$;
- необходимое разрежение в зоне патрубка круглопильного станка $\geq 530 \text{ Па}$;
- необходимая скорость воздушного потока в зоне патрубка круглопильного станка $\geq 20 \text{ м/с}$.

Патрубки для соединения с установкой для отсасывания стружки находятся на защитном коробе пильного диска и на кожухе.

Следует также изучить инструкцию по эксплуатации установки для отсасывания стружки!

Эксплуатация станка без соединения с установкой для отсасывания стружки допустима только

- на открытом воздухе,
- при кратковременной работе (макс. 30 минут),
- при использовании пылезащитного респиратора.



Опасность!

Вращательное движение пильного диска приводит к выбросу опилок из защитного короба пильного диска.



Внимание!

Соединительный патрубок не должен перекрываться какими-либо предметами.

6.4 Соединение с электросетью



Опасность – электрическое напряжение!

- Эксплуатируйте станок только в сухом месте.
- Присоединяйте станок только к источнику электропитания, удовлетворяющему следующим требованиям (см. также "Технические характеристики"):
 - штепсельные розетки смонтированы надлежащим образом, заземлены и проверены;
 - напряжение и частота сетевого напряжения соответствуют параметрам, приведенным на фирменной табличке станка;
 - цепь защищена автоматом защитного отключения, рассчитанным на ток повреждения 30 мА;
 - полное сопротивление Z_{max} в точке присоединения к электросети здания не превышает 0,35 Ом.



Указание:

При наличии сомнений в соответствии Вашей электроустановки приведенным здесь условиям обратитесь к представителю местной организации по энергообеспечению или электромонтажнику.

- Прокладывайте сетевой кабель так, чтобы он не мешал во время работы и не мог быть случайно поврежден.
- Оберегайте сетевой кабель от воздействия тепла и агрессивных жидкостей, а также от соприкосновения с острыми кромками.
- В качестве удлинительного кабеля используйте только кабель с резиновой изоляцией и достаточным сечением проводов (см. "Технические характеристики").
- Вынимая вилку из штепсельной розетки, не тяните ее за кабель.

7. Выполнение работ



Опасность!

- Данный станок должен управляться только одним лицом. Другие лица могут привлекаться только к выполнению работ по подаче или съему заготовок и должны находиться на достаточном удалении от станка.
- Перед выполнением работ контролируйте исправность
 - сетевого кабеля и штепсельной вилки,
 - выключателя,
 - распорного клина,
 - кожуха,
 - толкателя.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты:
 - пылезащитным респиратором,
 - средствами защиты органов слуха,
 - защитными очками.

- Занимайте правильное рабочее положение:
 - спереди, со стороны нахождения элементов управления,
 - лицом к станку,
 - слева от плоскости нахождения пильного диска;
 - при работе с помощником необходимо, чтобы он находился на достаточном расстоянии от пильного диска.
- При выполнении работ используйте по мере необходимости:
 - удлинитель стола (специальная оснастка) – при распиловке заготовок, отрезанные части которых упали бы в его отсутствие со стола;
 - подающие салазки (специальная оснастка);
 - зажимное приспособление – при распиловке заготовок, не прилегающих плотно к столу (например, заготовок круглой формы);
 - приспособление для отсасывания стружки.
- Избегайте следующих типичных ошибок:
 - Не затормаживайте пильный диск боковым нажимом на него – существует опасность отдачи.
 - В процессе распиловки постоянно прижимайте заготовку к столу и не перекашивайте ее – существует опасность отбрасывания заготовки назад.
 - Никогда не пилите одновременно несколько заготовок (в т. ч. в виде связок) – существует опасность возникновения несчастного случая из-за неконтролируемого захвата отдельных заготовок пильным диском.
 - При работе в режиме подачи пильного диска перед осуществлением пропила (при неподвижном пильном диске) удостоверьтесь в том, что заготовка может быть полностью разрезана без соприкосновения пильного диска с профилированной рейкой упора.



Опасность захвата подвижными частями!

- Ни в коем случае не обрабатывайте заготовки с прикрепленными тросами, шнурами, лентами, проводами, проволокой и т. п.


7.1 Режим подачи заготовки



Указание:

При работе в данном режиме для распиловки заготовки производится проталкивание ее назад (от оператора).

- Такой режим подходит, прежде всего, для
- обрезки кромок,
 - осуществления длинных пропилов.



Переоснащение на работу в режиме подачи заготовки

1. Повернуть поворотную ручку против часовой стрелки до упора и переместить ее вперед до перевода пильного диска в центр стола.
2. При помощи блокировочного рычага узла продольного перемещения зафиксировать этот узел в центре стола.

Наладка и распиловка

1. Установить высоту пропила. Кожух должен прилегать к поверхности заготовки.
2. Установить и зафиксировать угол наклона.
3. При необходимости смонтировать универсальный упор (профилированная рейка упора устанавливается параллельно пильному диску).
4. Установить частоту вращения, соответствующую виду обрабатываемой заготовки, и включить станок.
5. Распилить заготовку в один прием.
6. Выключить станок, если не намечается немедленная обработка следующей заготовки.


7.2 Режим подачи пильного диска



Указание:

При работе в данном режиме производится фиксация заготовки, после чего пильный диск перемещается вперед (к оператору). Длина пропила ограничена ходом пильного диска и шириной заготовки (см. рисунок).

- Такой режим подходит, прежде всего, для
- поперечной распиловки,
 - разрезания профилированных заготовок и заготовок из легких металлов / сплавов,
 - выполнения особо точных пропилов.



1. Устранить фиксацию узла продольного перемещения пильного диска.
2. Установить высоту пропила. Кожух должен прилегать к поверхности заготовки.
3. Установить и зафиксировать угол наклона.
4. Смонтировать универсальный упор и при необходимости отрегулировать его угловое положение.



Указание:


Для работы с подачей пильного диска необходимо устанавливать профилированную рейку упора так, чтобы заготовка прилегала к ее высокой грани.



Внимание!

Профилированная рейка не должна доходить до плоскости перемещения пильного диска.

5. Перемещением неподвижного пильного диска вперед удостовериться в возможности сквозной распиловки заготовки.



max. 70 = макс. 70 мм

6. Возвратить пильный диск в заднее конечное положение.
7. Приложить заготовку к профилированной рейке упора.
8. Установить частоту вращения, соответствующую виду обрабатываемой заготовки, и включить станок.
9. Полностью распилить заготовку путем перемещения пильного диска вперед. После этого вернуть пильный диск в заднее конечное положение.
10. Выключить станок, если не намечается немедленная обработка следующей заготовки.

8. Уход и техническое обслуживание



Опасность!

Перед проведением любых работ по очистке и техническому обслуживанию:

1. отключите станок,
 2. дождитесь полной остановки пильного диска,
 3. вытащите вилку из штепсельной розетки.
- После проведения любых работ по очистке и техническому обслуживанию следует вновь установить все защитные приспособления и проверить их исправность.

- Для замены поврежденных деталей, в частности, защитных приспособлений, используйте только оригинальные детали, поскольку детали, не разрешенные к применению производителем, могут привести к нанесению непредсказуемого ущерба.
- Работы по техническому обслуживанию и ремонту, не описанные в настоящем разделе, должны выполняться только специалистами.

8.1 Замена пильного диска




Опасность!

- Поскольку пильный диск может сильно нагреться в процессе работы, прикосновение к нему сразу после выключения станка может привести к ожогу. Дайте пильному диску остыть. Не очищайте горячий пильный диск горючими жидкостями.

- Существует опасность порезаться даже о неподвижный пильный диск. Замену пильного диска следует производить в перчатках.


1. Повернуть поворотную ручку против часовой стрелки до упора и полностью вытянуть ее вперед.
2. При помощи блокировочного рычага узла продольного перемещения зафиксировать этот узел в переднем положении.
3. Вращением маховика перевести пильный диск в самое верхнее положение.
4. Снять кожух (57).
5. Отвинтить профилированную вставку (58) стола и снять ее.




6. Наклонить пильный диск на 45°.
7. Рычаг (59) фиксации пильного диска находится на узле ременного привода с левой стороны станка.

Отжать рычаг вверх большим пальцем. Вручную проворачивать пильный диск до фиксации его вала в неподвижном положении.

При отвинчивании крепежного винта следует удерживать рычаг в нажатом положении.



8. Вывинтить крепежный винт (60) при помощи торцевого шестигранного ключа (обратите внимание – левая резьба!).




9. Удалить крепежный винт (60), снять с вала пильного диска внешний фланец (61) и сам пильный диск.
10. Очистить контактные поверхности
 - вала пильного диска,
 - пильного диска,
 - внешнего фланца (61),
 - внутреннего фланца (62),
 - крепежного винта (60).



Опасность!

Не используйте чистящие средства (например, для устранения остатков смолы), оказывающие воздействие на элементы из легких сплавов, – они могут оказать негативное влияние на прочность конструктивных элементов круглопильного станка.

11. Установить пильный диск (обратив внимание на направление вращения!).



Опасность!

Используйте только пригодные пильные диски, соответствующие требованиям стандарта EN 847-1 (см. "Технические характеристики"). Применение неподходящих или поврежденных пильных дисков представляет серьезную опасность, связанную с возможностью их разрушения под действием центробежной силы и разлета осколков.

Не допускается применение

- пильных дисков, максимально допустимая частота вращения которых не достигает номинальной частоты вращения вала пильного диска при холостом ходе (см. "Технические характеристики");
- пильных дисков из высокопроизводительной быстрорежущей стали (HSS);
- пильных дисков с видимыми признаками повреждения;
- отрезных шлифовальных кругов.



Опасность!

- Для установки пильных дисков используйте только оригинальные крепежные детали.
 - Не применяйте отдельных колец для установки пильных дисков с меньшим размером посадочного отверстия – это может привести к отсоединению диска в процессе работы.
 - Пильные диски должны устанавливаться так, чтобы они вращались без биений и не могли отсоединиться в процессе работы.
12. Надеть внешний фланец (61) (обратив внимание на его центровку).
 13. Ввинтить крепежный винт (60) и крепко затянуть его прилагаемым инструментом (обратите внимание – левая резьба!).

При этом необходимо большим пальцем отжать рычаг (59) фиксации пильного диска для удержания вала пильного диска в неподвижном положении.



Опасность!

- Не удлиняйте инструмент, используемый для привинчивания пильного диска.
- Не затягивайте крепежный винт ударами по инструменту.

- После затягивания крепежного винта обязательно удалите использовавшийся ключ.
14. Закрепить профилированную вставку стола.
 15. Закрепить кожух.

8.2 Юстировка шкал

После продолжительной работы, а также проведения регулировочных работ следует контролировать нулевые отметки каждой шкалы и при необходимости осуществлять юстировку.


1. Ослабить все крепежные винты шкал.
2. Угловые шкалы: ослабить крепежные приспособления станка и произвести точное выравнивание по угольнику. После этого затянуть крепежные приспособления.

Шкалы для универсального упора: приложить к левой стороне пильного диска достаточно длинную линейку. Линейка должна прилегать к пильному диску по всему диаметру (необходимо учитывать развод зубьев или боковой выступ режущих пластинок!).

3. Сдвинуть шкалы так, чтобы нулевая отметка точно совпала с показываемым значением.
4. Затянуть крепежные винты шкал и проконтролировать настройку проведением пробного пропила.

8.3 Настройка упоров узла наклона пильного диска

1. Настроить ограничитель угла наклона (64) на диапазон от 0° до 45°.




2. Переместить узел наклона пильного диска в крайнее положение (до упора).
3. Проконтролировать угол наклона:
 - 0° = под прямым углом к столу станка,
 - 45° по отдельному угольнику.

Если указанные значения не соблюдаются с достаточной точностью:

4. Ослабить шестигранную гайку (63) соответствующей эксцентриковой шайбы и повернуть эту шайбу в такое положение, при котором угол наклона в конечной позиции составляет ровно 0° (прямой угол) или, соответственно, 45°.
5. Вновь затянуть шестигранную гайку (63) эксцентриковой шайбы.
6. После регулировки положений упоров отъюстировать угловую шкалу с лицевой стороны станка (при необходимости).

8.4 Регулировка амортизатора

Амортизатор узла возврата пильного диска в исходное положение должен настраиваться таким образом, чтобы каретка полностью самопроизвольно возвращалась назад, однако возврат не должен сопровождаться резким ударом.



Регулировка производится при помощи регулировочного винта (65):

- вращение вправо = усиление амортизирующего воздействия,
- вращение влево = ослабление амортизирующего воздействия.

8.5 Очистка станка

- Щеткой или пылесосом очистить от опилок и пыли
 - направляющие узла перемещения пильного диска,
 - вентиляционные щели на корпусе электродвигателя.

Очистка защитного короба пильного диска


Защитный короб пильного диска должен очищаться в случае скопления в нем опилок.



Указание:

Доступ к защитному коробу пильного диска возможен только снизу. Для очистки короба можно снять вставку стола и пильный диск.

1. Слегка ослабить оба винта (66) с внутренним шестигранником.
2. Поднять крышку (67) и вывести ее из зацепления с верхним креплением.



3. Очистить защитный короб пильного диска.
4. Вновь установить крышку (67).
5. В заключение крепко затянуть оба винта (66) с внутренним шестигранником.

8.6 Контроль и замена угольных щеток



Указание:


Изношенность угольных щеток электродвигателя можно определить по

- перебоям в его работе,
- созданию помех приему радиопередач и телевизионных передач во время его работы,
- остановке двигателя.

Проверка и замена угольных щеток осуществляются следующим образом.

1. Извлечь вилку из штепсельной розетки.
2. При помощи подходящей отвертки вывинтить заглушки (68), находящиеся на корпусе электродвигателя в местах установки угольных щеток (69).

Рисунок иллюстрирует порядок замены правой угольной щетки. Левая щетка находится с противоположной стороны.



3. Вытащить угольные щетки (69) и проверить их состояние. Длина каждого скользящего контакта должна быть не меньше 6 мм.
4. Вставить исправные угольные щетки в соответствующие каналы. Оба бо-

ковых язычка маленькой металлической пластинки должны попасть в боковые прорези канала.

5. Вновь завинтить заглушки (68).
6. Проконтролировать работу станка.

8.7 Хранение станка



Опасность!

- Храните станок в условиях, исключая его несанкционированное использование.
- Примите меры, исключая нанесение травмы в результате контакта с находящимся на хранении станком.



Внимание!

Нельзя хранить незащищенный станок на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.

8.8 Обслуживание

Перед каждым включением

Визуальный контроль промежутка между пильным диском и распорным клином – он должен составлять 3 – 5 мм.

Визуальный контроль сетевого кабеля и вилки на предмет отсутствия повреждений; при выявлении повреждений необходимо поручить замену дефектных деталей электрику.

1 раз в месяц (при ежедневной эксплуатации)

Удалять опилки пылесосом или кистью; слегка смазывать маслом следующие направляющие элементы:

- резьбовую шпильку и направляющие узла вертикального перемещения,
- штангу узла продольного перемещения,
- поворотные сегменты,
- амортизатор.

Через каждые 300 часов работы

Контролировать все резьбовые соединения и при необходимости подтягивать их.


9. Транспортировка



Опасность!

Перед любым перемещением необходимо

- отключать станок,
 - дожидаться полной остановки пильного диска,
 - извлекать вилку из штепсельной розетки.
1. Вращением маховика полностью опустить пильный диск.
 2. Снять универсальный упор.
 3. Намотать сетевой кабель на держателя (72).
 4. Уложить станок на бок, как это показано на рисунке.



5. Вывинтить установочные винты и сложить задние ножки (71).
6. Вывинтить установочные винты (73), сложить передние ножки (74) поверх задних ножек (71), после чего зафиксировать их скобой (70).
7. Перевести станок в исходное положение.
8. Переноску станка следует осуществлять, удерживая его за боковые распорки стола.

Пересылку станка следует, по возможности, осуществлять в оригинальной упаковке.

10. Рекомендации

- Перед выполнением работ следует производить пробные пропилы, используя для этого подходящие остатки материалов.
- Заготовку необходимо всегда класть на стол станка таким образом, чтобы она не качалась и не могла перевернуться (например, выпуклые доски следует класть выпуклой стороной вверх).
- Для обработки длинных заготовок следует пользоваться подходящей дополнительной опорой, например, удлинителем или расширителем стола (специальная оснастка).
- Для рациональной распиловки на отрезки равной длины следует пользоваться соответствующим упором (специальная оснастка).
- Поверхность стола необходимо содержать в чистоте. Для удаления остатков смолы следует пользоваться аэрозольным средством ухода (специальная принадлежность).

11. Поставляемая оснастка

Для решения специальных задач Вы можете приобрести в специализированных торговых организациях следующие элементы оснастки и принадлежности (иллюстрации Вы найдете на задней странице обложки):

- A** удлинитель / расширитель стола
Для безопасной обработки заготовок большой длины.
- B** подающие салазки
Для удобной подачи длинных заготовок.
- C** удлинитель упора
В дополнение к подающим салазкам.

D приспособление для отсасывания стружки
Оберегает здоровье и позволяет поддерживать чистоту в мастерской.

E стойка с роликоопорой
Для точного перемещения длинных заготовок.

F аэрозольное средство ухода
Для удаления следов смолы и консервирования металлических поверхностей.

G твердосплавный пильный диск 220x2,6/1,6x30 36 WZ
Для продольной и поперечной распиловки массивной древесины и древесностружечных плит.

H твердосплавный пильный диск 220x2,6/1,6x30 48 DZ/HZ
Для продольной и поперечной распиловки панелей, полимерных, алюминиевых и медных профилей, а также высококачественных плит, облицованных шпоном.

I твердосплавный пильный диск 220x2,6/1,6x30 80 FZ/TZ
Универсальный пильный диск для резки полимерных материалов и металлов.

J элемент защиты от раскалывания
Для выполнения чистых пропилов без расщепления заготовки.

K ручка для толкателя
Привинчивается к подходящей доске. Используется для безопасной подачи заготовок малых размеров.

12. Ремонт



Опасность!

Ремонт электроинструментов должен производиться только специалистом-электриком!

Требующий ремонта станок может быть направлен для его проведения в мастерскую филиала сервисной службы, функционирующего на территории Вашей страны. Адрес Вы найдете в перечне запасных частей.

Отправляя станок в ремонт, пожалуйста, опишите выявленную неисправность.

13. В защиту окружающей среды

Материалы, используемые для упаковки станка, допускают полную повторную переработку.

Отслужившие свой срок станки и принадлежности содержат большое количество ценных сырьевых и полимерных материалов, которые также могут быть направлены на повторную переработку.

Инструкция по эксплуатации напечатана на бумаге, отбеленной без применения хлора.

14. Решение проблем и устранение неисправностей



Опасность!

Перед устранением любых неполадок:

1. Отключите станок.

2. Вытащите вилку из штепсельной розетки.

3. Дождитесь остановки пильного диска.

После устранения неполадки необходимо вновь установить все защитные приспособления и проверить их исправность.

Не работает электродвигатель

Временное исчезновение напряжения привело к срабатыванию реле минимального напряжения:

- произвести повторное включение.

Отсутствует сетевое напряжение:

- проконтролировать состояние кабеля, штепсельной вилки, штепсельной розетки и предохранителя.

Недостаточная производительность пиления

Двигатель питается слишком низким сетевым напряжением:

- использовать более короткую подводку или подводку с увеличенным сечением проводников ($\geq 1,5 \text{ мм}^2$);
- поручить электрику проверить параметры электросети.

Производительность пиления снижается

Пильный диск затупился (с его боковой стороны могут наблюдаться подпалины):

- заменить пильный диск (см. раздел "Уход и техническое обслуживание").

Засоряется патрубок для присоединения к установке для отсасывания стружки

Станок не присоединен к установке для отсасывания стружки, или же эта установка не обладает достаточной производительностью:

- присоединить станок к установке для отсасывания стружки или
- увеличить производительность установки (скорость воздушного потока в зоне патрубка $\geq 20 \text{ м/с}$).

Неполадка в узле продольного перемещения пильного диска

Сбилась настройка амортизатора каретки:

- отрегулировать амортизатор (см. раздел "Уход и техническое обслуживание").

Движение каретки тормозится опилками:

- очистить направляющие каретки.

15. Технические характеристики

Напряжение	В	230 (1 ~ 50 Гц)	
Мощность	потребляемая P_1	кВт	2,2
	отдаваемая P_2	кВт	1,6
Потребляемый ток	А	4,8	
Мин. номинал предохранителя	А	10	
Степень защиты		IP 20	
Сечение проводников удлинительного кабеля (H07RN-F)	мм^2	3 x 1,5	
Номин. частота вращения при холостом ходе (при 230 В)	мин^{-1}	2000 – 4500	
Макс. скорость распиловки V_{max} (при 230 В)	м/мин	52	
Наружный диаметр пильного диска	мм	220	
Посадочное отверстие пильного диска	мм	30	
Макс. высота пропила	при вертикальном положении пильного диска	мм	70
	при наклоне пильного диска на 45°	мм	49
Макс. длина подачи пильного диска	мм	333	
Размеры	длина рабочего стола	мм	742
	ширина рабочего стола	мм	585
	высота (со сложенными ножками)	мм	418
	высота (на ножках)	мм	900
Масса станка		кг	85
	Уровень издаваемого шума при холостом ходе, с отключенной установкой для отсасывания стружки		
	уровень звукового давления L_{pA}	дБ(А)	85
	уровень звуковой мощности L_{WA}	дБ(А)	96
Уровень издаваемого шума при распиловке, с включенной установкой для отсасывания стружки			
	уровень звукового давления L_{pA}	дБ(А)	87
	уровень звуковой мощности L_{WA}	дБ(А)	101
Параметры установки для отсасывания стружки	диаметр патрубка на кожухе	мм	38
	диаметр патрубка на защитном коробе	мм	58/43
	расход воздуха	$\text{м}^3/\text{ч}$	460
	разрежение в месте соединения с патрубком	Па	530
	скорость потока воздуха в месте соединения с патрубком	м/с	20